

## JOUSITUKSEN KESKIKORKEUS

Auton kori nousee ylimpään asentoon, kun valitsinvipu siirretään keskiasentoon. Valitsinvivun keskikorkeusasento ei ole aivan oikealla kohdalla ja antaa korkeudensäätimille virheellisen tiedon.

Korjaa keskikorkeuden lukituksen hahloa kuvan mukaisesti (kts. kuvaa kääntöpuolella).

Irroita keskikonsoli sekä valitsinvipu.

Muotoile pyöreällä  $\varnothing$  6 mm:n viilalla hahloa kuvan varjostetulta alueelta niin paljon, että seinämän vahvuudeksi jää 3,5 mm.

Muuta lukitusvivun palautusjousen alapään kiinnitystä. Poraa kuvan osoittamaan kohtaan  $\varnothing$  2 mm:n reikä ja aseta lukitusjousi kuten kuvassa.

Huoltoterveisin

AUTO-BON OY  
Huolto-osasto

*Heikki Hannonen*

Heikki Hannonen

JAKELU

korjaamopäälliköt  
A-B/AS



